

GEWA DIGITALPIANO

SOFTWARE-UPDATE UP400G

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie ein Softwareupdate an Ihrem GEWA Digitalpiano durchführen können.

Dieses Update-Manual gilt für folgende Modelle.

Modellübersicht:

UP400G

Für das Update benötigen Sie einen USB-Stick und das entsprechende Softwarepaket für Ihr Piano.

Die Software finden Sie auf der Herstellerwebsite.

www.gewakeys.com/service/downloads

Wählen Sie Ihr Pianomodell aus und laden Sie das aktuellste Softwarepaket herunter.

Ob an Ihrem Piano ein Update notwendig ist erfahren Sie in den Einstellungen Ihres Digitalpianos. Die genauen Schritte entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Was beinhaltet das Software-Update?

Um ständig auf dem aktuellsten Stand zu bleiben bieten wir ein Softwarepaket an. Dies beinhaltet Firmware, Software für das Display sowie eine Autostart Datei um den Updatevorgang so angenehm und einfach wie möglich zu gestalten.

Wie führe ich das Update durch?

1. Laden sie zunächst das Softwarepaket von der Herstellerwebsite herunter. Da es sich dabei um eine ZIP-Datei handelt muss diese entpackt werden. Speichern Sie die im Ordner „Software“ enthaltenen Dateien auf einem USB-Stick. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle.
2. Stecken Sie den USB-Stick an Ihrem Digitalpiano an und halten die beiden Tasten „Subkontra A und Kontra Cis“ (siehe Abb. 1) gedrückt bevor Sie Ihr Piano einschalten.



Abb. 1

3. Schalten Sie, solange Sie die Tastenkombination gedrückt halten, das Piano an. Das Update startet nun automatisch und Sie können die beiden Tasten wieder loslassen. Das Update ist abgeschlossen sobald im Display die Meldung „process successful“ erscheint.
4. Um sicher zu gehen, dass die neue Software vollständig installiert ist schalten sie das Piano aus und wieder ein.

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns bitte unter folgender Email-Adresse.

Piano-support@gewamusic.com

